


2-4 RC 壁の入力

〔壁〕 ツール (今回は構造タブの〔壁〕 ツール) を実行し入力を行います。



ビューは引き続き「1 階平面図」で入力します。

2-4-1 壁タイプの作成

①〔構造〕タブ→〔壁〕ツールを実行します。

②柱の時と同様、配置される壁が〔プロパティ〕に画像とタイプ名で表示されます。

配置する壁を変更したい場合はここをクリックし、ドロップダウンリストから選択します。

③使用したい壁がない場合は〔タイプ編集〕→構造〔編集〕で壁の構成を編集してタイプを作成します。
留意点は柱のタイプ作成時と同様です。

